


MESTRA®
 PRENSA HIDRÁULICA
 HYDRAULIC PRESS
 PRESSE HYDRAULIQUE
 R-030350



MESTRA®
PRENSA HIDRÁULICA
HYDRAULIC PRESS
PRESSE HYDRAULIQUE
R-030350

Nº	Ref.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	030350-01	Tornillo DIN 912 M20 x 60	DIN 912 M20 x 60 screw	Vis DIN 912 M20 x 60
2	030350-02	Puente	Bridge	Pont
3	030350-03	Espárrago DIN 916 M8 x 10	DIN 913 M8 x 10 screw	Vis DIN 913 M8 x 10
4	030350-04	Husillo	Spindle	Broche
5	030350-05	Pasador de husillo	Spindle pin	Goujon
6	030350-06	Columna	Column	Colonne
7	030350-07	Plato pequeño	Small Chuck	Petit plateau
8	030350-08	Tornillo de husillo	Spindle screw	Vis de broche
9	030350-09	Plato grande	Large chuck	Grand plateau
10	030350-10	Pistón	Piston	Piston
11	030350-11	Retén 70 x 50 x 10	70 x 50 x 10 seal	Joint d'étanchéité 70x50x10
12	030350-12	Tope del pasador	Stop	Butoir
13	030350-13	Pasador de tornillo de cierre	Locking screw pin	Goujon
14	030350-14	Tornillo de cierre	Locking screw	Vis de fermeture
15	030350-15	Manómetro	Pressure gauge	Manomètre
16	030350-16	Arandela de cobre	Cooper washer	Rondelle de cuivre
17	030350-17	Punta de cierre	Plugging pin	Pointe de fermeture
18	030350-18	Recipiente o base	Container	Récipient ou base
19	030350-19	Tornillo DIN 912 M20 x 50	DIN 912 M20 x 50 screw	Vis DIN 912 M20 x 50
20	030350-20	Muelle	Spring	Ressort
21	030350-21	Arandela	Washer	Rondelle
22	030350-22	Tornillo	Screw	Vis
23	030350-23	Pasador	Pin	Goujon
24	030350-24	Cuerpo de palanca	Lever body	Corps de levier
25	030350-25	Arandela elástica	Spring washer	Rondelle élastique
26	030350-26	Balancín	Tapet lever	Balancier
27	030350-27	Pistón bomba	Pump piston	Piston pompe
28	030350-28	Tuerca cuerpo bomba	Pump body nut	Ecrou corps pompe
29	030350-29	Palanca	Lever	Levier
30	030350-30	Pomo de palanca	Lever grip	Pommeau de levier
31	030350-31	Tornillo de vertido	Discharge screw	Vis-bouchon de remplissage d'huile
32	030350-32	Tapa	Lid	Couvercle
33	030350-53	Junta tórica de tapa	Lid O-ring	Joint
34	030350-34	Junta tórica 7 x 2	7 x 2 O-ring	Joint torique 7 x 2
35	030350-35	Cuerpo de bomba	Pump body	Corps de pompe
36	030350-36	Tornillo de bola	Ball screw	Vis de boule
37	030350-37	Bola	Ball	Boule
38	030350-38	Retén pequeño	Small seal	Petit joint d'étanchéité
39	030350-39	Inyector	Injector	Injecteur
40	030350-40	Arandela elástica	Spring washer	Rondelle élastique
41	030350-41	Junta de cobre	Cooper gasket	Joint en cuivre
42	030350-44	Junta tórica pistón	Piston O-ring	Joint torique piston
43	030350-45	Junta tórica tornillo vertido	Discharge screw O-ring	Joint torique vis-bouchon
44	030350-47	Varilla nivel de aceite	Oil bar	Niveau d'huile
45	030350-43	Recambio aceite	Oil bottle	Bouteille d'huile
46	030350-48	Junta tórica 5,28 x 1,78	5,28 x 1,78 O-ring	Joint torique 5,28 x 1,78
47	030350-55	Conjunto cuerpo de bomba	Pump body kit	Ensemble de corps de pompe